

大ホール フロント・シーリング 回路図


下手

上手




舞台

< > = DIM No.




投光室 = 2 FR
1 FR に 上下 4 回路有り (下手は調光室内)

- <99> 3 空き回路
- 6 通常下手袖明りで使用
- <102>



- <93> 3 空き回路
- 6
- <96>



DIM 103 110	DIM 105 106 108	DIM 113 116 118
1 8	3 4 6	11 14 16
DIM 104 109	DIM 112 115 119	DIM 114 107 117
2 7	10 13 17	12 5 15
DIM 111 120	6 台 × 7 色 基本組み合わせ	
9 18		

DIM 121 122 123
F1 F2 F3 <Follow SP (c20A)>
DIM 204
電動 Pin